



DB1733TNR-B

Manuel de l'utilisateur


SUPPORT DE TABLE POUR ÉCRANS DE 17" - 32"

VESA: 75x75, 100x100


17" - 32"




Contenu




A (x1)




B (x1)




C (x1)




D (x1)



E (x2)




F (x1)




G (x1)




H (x4)




I (x1)
M8x30




J (x2)
M8x10




K (x2)
M6x8



L (x4)
M4x12




M (x4)
ST3x6



N (x4)
D5



O (x1)
4 mm



P (x1)
5 mm




Avant de commencer l'installation

- Lisez ce manuel, si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local.
- Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.



- L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.
- Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
- Un équipement de sécurité et des outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs à ossature de bois, en béton ou de briques.
- Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE LES SERREZ PAS EXCESSIVEMENT.
- Ce produit contient de petits objets pouvant présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces articles loin des enfants.
- Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.
- Consultez [ici](#) la garantie du produit.


Installation de la pince pour tables



1a

Installation du passe-câbles


Pour tables de 10 à 48 mm d'épaisseur avec trous de montage de Ø10 à 60 mm.





1b

Installation

2




Installation



Si le panneau VESA est trop serré pour être incliné, desserrez la vis à l'aide d'une clé hexagonale.

Installation





4

Installation



ATTENTION : ne relâchez pas le moniteur immédiatement après l'avoir accroché et attendez qu'il soit stable dans sa position afin d'éviter toute blessure au personnel ou tout dommage à l'équipement.


Si le bras monte ou descend, consultez l'étape suivante pour l'ajuster.




5

Installation


Avant de régler la tension du ressort et pendant le processus de réglage, placez et maintenez le bras à l'horizontale comme indiqué sur la figure. Utilisez la clé Allen fournie pour effectuer le réglage.



ATTENTION : NE serrez PAS trop les vis.




Si le bras descend, tournez la vis de réglage dans le sens **+** jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.



Si le bras se soulève, tournez la vis de réglage dans le sens **-** jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.



Installation

7





Installation

Remarque : si l'écran ne s'arrête pas à la position souhaitée, réglez les vis à l'aide des outils comme indiqué.



ATTENTION : NE TOURNEZ PAS le moniteur au-delà du bord arrière de la table afin d'éviter toute situation instable pouvant entraîner un renversement.





Informations sur la garantie

TooQ, à partir du 1er janvier 2022, offre une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat, il est donc nécessaire d'avoir le ticket de caisse ou la facture indiquant la date. Le distributeur ou le détaillant où le produit a été acheté s'occupera de votre réclamation et offrira son service technique pendant la durée de la garantie.

Hors garantie

La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés aux produits en raison de :

- Non-respect du manuel d'utilisation.
- Modifications ou altérations de quelque nature que ce soit.
- Températures élevées ou basses, humidité ou contact avec des liquides.
- L'usure et les rayures causées par l'utilisation quotidienne. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du disque dur causés par une utilisation inappropriée du disque dur ou du boîtier externe.
- Une alimentation électrique incorrecte dans les produits qui le nécessitent.
- L'utilisation du produit avec un appareil autre que celui indiqué pour son utilisation.

FAQ

Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site web www.tooq.com en cliquant sur le lien du produit. Les produits peuvent être soumis à des variations dues à des changements de stock, des améliorations de produits ou des erreurs d'impression. En cas de doute, veuillez nous contacter.



Découvrez toutes
nos nouvelles !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com