

LP60140XL-B


Manual do usuario

SUPORTE DE PAREDE PARA ECRÃS DE 60”- 140”


VESA: 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600, 1000x600, 1100x600, 1200x600

60”- 140” | 125 kg

Conteúdo



A (x1)



B (x1)



C (x2)




D (x1)




E (x4)




F (x1)
10-13mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30




M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x6)
ST8.0x90



W-B (x6)
UX12+60



W-C (x6)
D8


Antes de iniciar a instalação


• Leia o manual de instruções, se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou advertência, contacte com o seu distribuidor local.
• Certifique-se de ter recebido todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes para instalação. Se faltar alguma peça ou estiver com defeito contacte o seu revendedor local.



• A instalação dos produtos com maior peso do indicado podem causar instabilidade e possíveis lesões pessoais.
• Os suportes devem ser montados conforme o especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode causar defeito no produto ou ferimentos pessoais graves.
• Devem ser utilizados materiais e ferramentas de segurança adequados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
• Certifique-se de que a superfície de fixação pode suportar com segurança o peso total do equipamento e dos seus componentes.
• Utilizar somente os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE DEMAIS.
• Este produto contém peças pequenas que podem representar um perigo de asfixia se ingeridas. Mantenha estes produtos longe do alcance das crianças.
• Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores. A utilização no exterior não só danifica o produto como também pode causar ferimentos pessoais.
• Consulte aqui a garantia do produto.


Instalaçao






1


Instalaçao






LOCALIZAR TRAVESAÑO
LOCATE STUDS


COMPROBAR EL NIVEL
CHECK FOR LEVEL



PARA CENTROS DE 16” FOR 16” CENTERS



PARA CENTROS DE 18” FOR 18” CENTERS





PARA CENTROS DE 24” FOR 24” CENTERS


1a

PT

Instalaçao











NO UTILIZAR TACOS DE PLÁSTICO
NO PLASTIC ANCHORS


Instalaçao





2a


Instalaçao















3


Instalaçao




Instalaçao

Nota: Se o ecrã não ficar na posição pretendida, ajuste os dois parafusos laterais alternadamente com as ferramentas, tal como se mostra na imagem.





Nota: Ajustem os parafusos conforme indicado na imagem para nivelar o ecrã.



4a

Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura com a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- Não cumprimento do manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas altas ou baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos provocados pela utilização quotidiana. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com na ligação do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.

Informe-se sobre todas as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com